

D

# WFS-58

Der WFS-58 ist ein intelligentes Audiosystem mit folgender Funktion:

- Sprachsteuerung primärer Funktionen via Alexa mit Produkten von Amazon Echo.

Der WFS-58 funktioniert mit Alexa, damit Sie das System ganz einfach über Ihre Echo-Geräte steuern - Pause, Nächster Titel, Stumm schalten, Genre abspielen, Lautstärke einstellen - oder sogar Alexa Fragen bzgl. der aktuellen Wiedergabe am WFS-58 stellen können. Steuern Sie die Musikwiedergabe ganz einfach, indem Sie Ihrem Echo-Gerät entsprechende Sprachbefehle geben, wie z.B. „Alexa, Wiedergabeliste Dear Mama am WFS-58 abspielen“.

Verwenden Sie die UNDOK-App für Smartphones, um dem WFS-58 einen Spitznamen für die Anzeige dessen Standort zu geben und Ihrem Echo-Gerät somit die Wiedergabe über das Audiosystem zu erleichtern.

WORKS WITH alexa

## Anleitung für den Setup des 3PDA (Alexa)

### Voraussetzungen

- WFS-58:
  - » Verbunden mit einem Netzwerk mit Internetzugang
- Android / IOS-App
  - » UNDOK-App installiert (aktuellste Version aus dem Play Store / App Store)
  - » Alexa-App installiert

- Aktives Amazon-Konto
  - » Amazon Alexa Gerät
  - » Eingerichtet und mit Amazon-Konto angemeldet
- FSDCA (Nuvola) Auth-Konto

### Im Alexa-Konto aktivierte FSDCA (Nuvola) Skill

Dieser Abschnitt gilt nur, falls ein neues Konto eingerichtet werden musste oder die Konten getrennt wurden.

**Hinweis:** An einigen Geräten kann die Anordnung der Tasten von der nachfolgenden Abbildung abweichen; darüber hinaus kann das Layout je nach App-Version variieren.

1

Verwenden Sie entweder die Amazon Alexa Android / iOS-App oder das Dashboard unter alexa.amazon.com

Vergewissern Sie sich, dass die App bzw. das Dashboard mit dem gleichen Konto wie der Echo / Echo Dot angemeldet ist.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

m.

Falls die oben dargestellten Schritte nicht erfolgreich durchgeführt wurden, vergewissern Sie sich, ob die Netzwerkverbindung einwandfrei ist.

3

Öffnen Sie „Skills & Games“.

4

Suchen und wählen Sie „Nuvola“.

5

Wählen Sie „ENABLE TO USE“.

6

Auf dem Bildschirm sollte nun die Login-Seite für FSDCA (Nuvola) zu sehen sein. Wählen Sie das FSDCA (Nuvola) Konto aus, das Sie zwecks Anmeldung mit Ihrem Amazon-Konto verknüpfen möchten. Wenn das System zur App bzw. zum Dashboard zurückkehrt, sollte eine Aufforderung zur Suche nach Geräten erscheinen. Sofern Sie sicher sind, dass in Ihrem FSDCA (Nuvola) Auth-Konto Geräte vorhanden sind und es sich bei diesen um die aktuellsten Verknüpfungen der zu verwendenden Geräte handelt, drücken Sie auf „Suchen“. Drücken Sie anderenfalls auf „Abbrechen“ und führen Sie die Suche zu einem späteren Zeitpunkt durch.

Dies sind alle Schritte für den Setup im Alexa Amazon-Konto.

### FSDCA (Nuvola) Konto mit Amazon-Konto verknüpfen

1

Starten Sie die UNDOK-App.

2

Wählen Sie in der Hauptansicht Ihren 3PDA-Lautsprecher aus.

3

Öffnen Sie Einstellungen -> UNDOK-Einstellungen.

4

Wählen Sie Frontier Nuvola Account.

5

Wählen Sie die Option Login with UNDOK

6

Melden Sie sich an oder registrieren Sie ein neues Konto.

### Gerät(e) für die Steuerung des 3PDA hinzufügen

1

Werksseitigen Namen des Geräts ändern

2

Kehren Sie zum Menü der UNDOK-Einstellungen zurück und wählen Sie Frontier Nuvola Account.

3

Wählen Sie „Add device“, um Ihr Gerät mit der FSDCA (Nuvola) Cloud zu verknüpfen.

4

Nach dem Hinzufügen eines Geräts sollte dieses in der Liste „My devices“ angezeigt werden.

### Gerät suchen

Es ist wichtig, dass Sie die nachfolgende Vorgehensweise ganz genau einhalten, wenn Sie ein neues FSDCA (Nuvola) Konto am Gerät hinzufügen, da Amazon die Einrichtung mehrerer Gerät mit dem gleichen Namen erlaubt. Es wird daher empfohlen, jedem Gerät einen anderen Namen zu geben.

2 Methoden:

Formden Sie das Alexa-Gerät via Sprachsteuerung auf, neue verfügbare Geräte zu suchen: „Alexa, suche meine Geräte“.

Verwenden Sie entweder die Amazon Alexa Android / iOS-App oder das Dashboard unter alexa.amazon.com

1. Vergewissern Sie sich, dass die App bzw. das Dashboard mit dem gleichen Konto wie der Echo / Echo Dot angemeldet ist.
2. Öffnen Sie „Smart Home“
3. Wählen Sie „Devices“.
4. Drücken Sie entweder auf „Forget All“ oder löschen Sie einzelne Gerät mit einem Namen, den Sie verwenden möchten.
5. Drücken Sie in der App / im Dashboard auf die Taste „Discover“.
6. Vergewissern Sie sich nach dem Abschluss der Suche, dass das neue Gerät in der Smart Home Geräteübersicht der App / des Dashboards mit dem richtigen Namen aufgeführt wird.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Wiedergabeansicht in UNDOK und am WFS-58 während der Übertragung von Amazon-Musik via 3PDA.

3A87c01WEB010